

 Der Temperaturregler hat in Stellung "I", "▼" = 40 - 60°C
Diesen Hinweiszettel der Gebrauchsanweisung des Gerätes hinzufügen!


en

 With temperature regulator setting "I", "▼" = 40 - 60°C.
Add this note to the machine operating instructions!


fr

 Les positions "I", "▼" du sélecteur de température correspondent à 40 - 60°C
Ajouter cette note au mode d'emploi de l'appareil !


nl

 De temperatuurschakelaar staat in de stand "I", "▼" op een waarde tussen 40 - 60°C.
Voeg dit instructieblad bij de gebruiksaanwijzing van het apparaat!


it

 Ruotando il selettore temperatura sulle posizioni "I", "▼" la temperatura è di 40 - 60°C.
Aggiungere questo avviso alle istruzioni d'uso della macchina!


pt

 Rodando o selector de temperatura para a posição "I", "▼", selecciona 40 - 60°C.
Juntar esta informação ao livro de instruções do aparelho!


es

 El regulador de temperatura tiene en la posición "I", "▼" = 40 - 60°C
¡Añadir esta hoja informativa a las instrucciones de manejo del aparato!


no

 Når temperaturvelgeren står i posisjon "I", "▼" = 40 – 60 °C.
Før denne informasjonen inn i bruksanvisningen til maskinen!

fi

 Lämpötilanvalitsimen asento "I", "▼" = 40 - 60°C.
Liitä tämä ohje koneen käyttöohjeen väliin!


ru

 Регулятор температуры имеет в положении "I", "▼" = 40 - 60°C.
Этот лист с указанием необходимо приложить к инструкции!


tr

 Isı ayar düğmesi "I", "▼" pozisyonunda = 40 - 60°C
Bu notu cihazın kullanma kılavuzuna ekleyiniz!


sv

 Temperaturväljaren är = 40–60 °C i position "I", "▼".
Lägg denna information tillsammans med bruksanvisningen.

pl

 Regulator temperatury w tym ustawieniu "I", "▼" = 40 - 60°C.
Wskazówkę tę dołączyć do instrukcji obsługi urządzenia!

da

 Temperaturvælgerens indstilling på position "I", "▼" = 40 - 60°C.
Vedlæg venligst denne information i brugsanvisningen til maskinen!